

Инструкция по обновлению прошивки контроллера КР-Ладога.

1. Отключите питание КР-Ладога,
2. наденьте перемычку Сброс,
3. подайте питание на БРШС (начнет мигать красным с/д-ом),
4. подключите к компьютеру кабелем USB.
5. запустите конфигуратор Ладоги (самый свежий брать на <http://rielta.ru/radiokanal.html>),
6. выберите соответствующий порт (конфигуратор будет писать, что не подключен, поскольку использует несколько иной протокол общения),
7. нажмите кнопку загрузить прошивку (слева посередине),
8. выберите прошивку,
9. нажмите ОК.

После всего этого начинается загрузка (должна появиться полоса загрузки). Не забудьте снять перемычку сброс после окончания загрузки.